

Beskyttelsesfolie



Fjern beskyttelsesfoliet som minimum omkring profil samlingen inden montering.



Med forsigtighed kan foliet "rulles" af, ved at trække i pilens retning, efter monteringen. (Det er selvfølgelig valgfrit, at fjerne alt foliet inden monteringen.)

OBS: Ved nogle typer folie kan det være nødvendigt, at løsne på de ombukkede kanter, inden det "rulles" af.

